

MITSUBISHI FUSO

Group No.	Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
1	D S2E	1977-91	2	1.310	M1-1826GP	TW-1826J	C1-1826GP		
	D S3E	1978-91	3	1.960	34409-00100	34409-08100	34419-02100		
	D S4E	1976-	4	2.610	(1PAIR/BOX)		(1PAIR/BOX)		
	D S6E MITSUBISHI HEAVY IND.	1980-	6	3.910	S2E X3 S3E X4 S4E X5 S6E X7		S2E X2 S3E X3 S4E X4 S6E X6		
2	D S4K		4	4.250	M1-1833GP	TW-1833A	C1-1833GP	SH-1833B	P1-1833J
	D S6K		6	6.380	34309-09050	34309-00800	34219-00500	34307-12700	34319-10500
	D S4K-T		4	4.250	(1PAIR/BOX)		(1PAIR/BOX)	34307-02801	(2PCS/BOX)
	D S6K-T MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		6	6.380	S4K X5 S6K X7		S4K X4 S6K X6	34307-00600 FOR S6KT 4PCS/SET	S4K X2 S6K X3
3	D S4S		4	4.250	M1-1843A	TW-1843A	C1-1843A		
	D S6S		6	6.380	32A09-00010 FOR S4S 32B09-00010 FOR S6S (1PAIR/BOX) S4S X5 S6S X7	32B09-08101	32A19-09010 FOR S4S 32B09-09010 FOR S6S (1PAIR/BOX) S4S X4 S6S X6		

Group No.		Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
4	D	4D30	1982-ON	4	3.298	MS-1807GP	TW-1055K	CB-1807GP	SH-1160B	PB-1807J
	D	4D31	1982-91	4	3.298	ME011530	ME013564	ME012227	ME029225(NO.1)	ME012257
	D	4D31-T	1982-89	4	3.298	ME999089	ME020328	ME999250	ME029027(NO.2)	ME012203
	D	4D32	1989-	4	3.567	ME999384	(82-89)	ME999654	ME029028/432(NO.3) (4D30 78-82)	ME012249
	D	4D33	1989-	4	4.214			ME012205		
	D	4D34	8/91-ON	4	3.907		TW-1807K	ME999106		PB-1809J
	D	4D34-T	1989-	4	3.907		ME013644	ME012210	SH-1807B	ME012234
	D	4D35		4	4.561		ME013560	(4D30 4D31/T 4D32 4D33) 82-ON	ME029225(NO.1)	
	D	4D36		4	3.567		(89-ON)		ME011593(NO.2) ME011594(NO.3) (4D30/1/T/2/3 82-ON) SH-1830B ME013116(NO.1) ME011593(NO.2) ME011594(NO.3) (4D34 4D34T 4D33/35/36) 91-ON	PB-1830J ME013075 (4D34 4D34T 4D33/35/36) 91-ON
5	D	4DR5	1970-91	4	2.659	MS-1812GP	TW-1115K	CB-1831GP	SH-1078B	PB-1078J
	D	4DR6-T	1986-	4	2.659	ME997202	31309-08101	ME002019	(F)31707-20700	31619-00700
	D	4DR7	1989-	4	2.835	ME999080	31309-08100	ME002001	(C)31707-13201	31619-00792
	D	4DR50	1970-80	4	2.659	ME001041		31619-02100	(R)31707-13301	
	D	4DR51	1978-89	4	2.659	30319-10010		ME999764		
	D	4DR52	1989-91	4	2.659	(M1-1115GP X5)		(C1-1115GP X2)		
									(F)31607-03600 (F)31607-13101 (C)31707-13201 (R)31707-13301	ME002153 FOR 4DR6-T ME002187 (10/1989)

MITSUBISHI FUSO

Group No.	Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
6	D 4M50-T		4	4.899	MS-1836GP ME995143~7	TW-1836J ME244094 ME242095	CB-1835GP ME995153~7	ME240854	PB-1830J ME013075
	D 4M51		4	5.249	MS-1836GP ME995143~7	TW-1836J ME242094 ME242095	CB-1836GP ME995148~52	ME240854	PB-1807J ME012257 ME012249 ME012203 PB-1809J ME012234 PB-1830J ME013075
8	D 6D10	1974-79	6	5.974	MS-1145GP	TW-1145K	CB-1820GP	SH-1145B	PB-1145J
	D 6D11	1974-79	6	6.754	ME999199	ME031059	ME032518	(NO.1)ME031042	ME033943
	D 6D14/T	1974-	6	6.557	ME999296	(74-87)	ME032417	(NO.2)ME031043	ME032015
	D 6D15	1979-	6	6.919	ME031634		ME999891	(NO.3)ME031044	ME032014
	D 6D16	1992-	6	7.545	ME031525	TW-1820K	ME032332	(NO.4)ME031096	
	D 6D16-T	1985-	6	7.545	ME031345	ME071163	ME032016		
	D 6D17	1991-	6	8.201	ME031078	(87-on)	ME996243~51	SH-1820B	PB-1820J
							ME997732	(NO.1)ME071141	ME072128
							ME997367	(NO.2)ME071142	(6D16/T 6D17)
	D 6D16		6	7.545	MS-1838GP	TW-1838J	ME997362	(NO.3)ME071143	
	D 6D16-T		6	7.545	ME995344~8	ME130226	ME997362	(NO.4)ME071144	PB-1814J
	D 6D17		6	8.201	(6D16/T 6D17 LATE)	ME130230~2 (87-on) (6D16/T 6D17 LATE)	ME999892 ME999550 ME997737	(NO.4)ME071944 (87-ON)	ME072126 ME035381 ME035380

MITSUBISHI FUSO

Group No.		Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
9	D	6D20/T	1975-82	6	10.308	MS-1162GP ME052053 30909-00010	TW-1072J 31109-07109 			

mitsubishi fuso

Group No.	Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
14	D 6DC2 6DC20	1967-79	V6	9.955	M1-1147GP 31109-40020 31109-00000 USE 4	TW-1072J 31109-07109 31109-07101	C1-1073GP 31119-51000 31119-50000 31119-00001 USE 6	(NO.1)31207-13100 (NO.2)32107-43300 (NO.3)31207-03400 (NO.4)31207-13500	
	D 6DR5	1970-82	6	3.988	MS-1813GP ME999081 31409-10010 (M1-1115GP X7)	TW-1115K 31309-08101 31309-08100	CB-1813GP ME002001 ME002023 31619-02100 (C1-1115 X3)	SH-1158B (NO.1)31307-20700 (NO.2)31307-13201 (NO.3)31307-13301 (NO.4)31407-13401 (NO.1)31307-03600 (NO.1)31307-13101 (NO.2)31307-13201 (NO.3)31307-13301 (NO.4)31407-13401	PB-1115J 31619-00700 31619-00792
16	D 6DS1	1964-72	6	4.678	MS-1808GP	TW-1055K	CB-1808GP	SH-1055B	PB-1055J
	D 6DS10	1966-72	6	4.678	ME025265	ME020328	ME025292	(NO.1)ME020278	ME020448
	D 6DS3	1972-74	6	5.103	ME020323	30809-08201	ME020452	(NO.2)ME020280	
	D 6DS30	1972-77	6	5.103	ME999088		ME012210	(NO.3)ME020282	
	D 6DS5	1970-72	6	4.978	ME029253		30819-02100	(NO.4)ME023432	
	D 6DS50	1970-76	6	4.978	30809-02000			(NO.4)ME023432	
	D 6DS7	1972-78	6	5.430	30809-01009				
	D 6DS70	1972-85	6	5.430	30809-01000			(NO.1)ME029225 (NO.2)ME029027 (NO.3)ME029028 (NO.4)ME023431	

MITSUBISHI FUSO

Group No.	Engine Model	Year	No. Cyl.	Cubic Disp.	MAIN Bearing	THRUST Washer	CON. ROD Bearing	CAMSHAFT Bearing	PISTON PIN Bushing
20	D 8M20		V8	20.089	MS-1840GP	TW-1840K	CB-1804GP		
	D 8M21		V8	21.205	ME997681~5	ME160013	ME093763~9	(NO.1)ME092006 (NO.2)ME092007 (NO.3)ME092008 (NO.4)ME092009 (NO.5)ME160764	
21	D 10DC6	1972-82	V10	18.608	M1-1147GP	TW-1072J	C1-1073GP		P1-1147J
	D 10DC8	1975-80	V10	18.608	31909-70020	31109-07109	31919-51000		31219-70600
	D 10DC6/60	1973~77/3	V10	18.608	31909-00000	31109-07101	31919-50000		10 cyl 2 pcs/box x5
	D 10DC8/80	1974~77/3	V10	18.608	10 cyl use 6	TW-1147J 31209-78101	10 cyl 1 pr/box x10	C1-1147GP 31919-71010 10 cyl 1 pr/box x10	
22	D 6DC2	67-79	V6	9.955	M1-1147GP 31909-70020 31909-00000 (1 pr/box X 4)	TW-1072J 31109-07109 31109-07101	C1-1073GP 31919-51000 31919-50000 (1 pr/box X 6)		